

TENS neurostimulátory - porovnanie vlastností a funkcií **OMRON**



Model		E4	E3 Intense	E2 Elite
Automatické programy	Chrbát	•	•	•
	Ramená	•	•	•
	Kĺby	•	•	
	Ruky	•	•	
	Nohy	•	•	•
	Chodidlá	•	•	•
Počet programov		12	9	9
Úroveň intenzity masáže		10	15	10
Masážne módy		4 (poklep, hnetenie, trenie, tlak)	3 (poklep, hnetenie, trenie)	4 (poklep, hnetenie, trenie, tlak)
Displej zobrazujúci program a čas masáže		•	•	
Vysoká frekvencia (liečba akútnej bolesti)		•		•
Funkcia Hyper mode / SOFT mode		• / •	- / -	- / •
Plošná alebo bodová masáž		•		•
Typ elektród v základon balení		umývateľné	umývateľné	umývateľné

Tlakomercy **OMRON**.sk