

TENS neurostimulátory - porovnanie vlastností a funkcií **OMRON**



Model		E4	E3 Intense	E2 Elite	Soft Touch
Automatické programy	Chrbát	•	•	•	•
	Ramená	•	•	•	•
	Kíby	•	•		
	Ruky	•	•		
	Nohy	•	•	•	
	Chodidlá	•	•	•	•
Počet programov		12	9	9	3
Úroveň intenzity masáže		10	15	10	5
Masážne módy		4 (poklep, hnetenie, trenie, tlak)	3 (poklep, hnetenie, trenie)	4 (poklep, hnetenie, trenie, tlak)	
Displej zobrazujúci program a čas masáže		•	•		
Vysoká frekvencia (liečba akútnej bolesti)		•		•	
Funkcia Hyper mode / SOFT mode		• / •	- / -	- / •	- / -
Plošná alebo bodová masáž		•		•	
Typ elektród v základon balení		umývateľné	umývateľné	umývateľné	veľkoplošné

TlakomeryOMRON.sk